



Snom D315

1. Anruf halte mit  -Taste
 2. Gewünschte Nebenstelle zur Weiterleitung wählen
 3. warten bis das gegenüber abnimmt
 4. Anruf ankündigen und verbinden  -Taste.
- Siehe Handbuch Snom D315 Seite 58 (Telefon)